

Comandos

Porta: 5087

Configuração inicial:

Comando 1: 0000,connection apn usuario senha (**Comando APN**)

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 2: 0000,address dns.smartgps.com.br 5087 0 dns.smartgps.com.br 5087 0 (**Comando para conexão do rastreador na plataforma**)

O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor!

Comando 3: 0000,ignoffstop 7200 (**Tempo de Transmissão chave desligada**)

Comando 4: 0000,ignon 30 (**Tempo de Transmissão chave ligada**)

Revision #11

Created 4 September 2023 16:31:40 by Smartgps

Updated 29 April 2024 15:48:42 by Smartgps