

MT-2000

☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o MT-2000](#)

Informações sobre o MT-2000

Porta: 6216

Tipo de equipamento: Básico

OBS: Cadastrar o rastreador com o SN presente na etiqueta do mesmo!

Configuração inicial:

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

SET NTW=APN:USUARIO:SENHA:ese.mine.nu:6216

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

SET NTW=APN:USUARIO:SENHA:dns.mine.nu:6216

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

SET NTW=APN:USUARIO:SENHA:sc.mine.nu:6216

Tempo de transmissão

SET T3 FREQ=030

Demais comandos:

Reiniciar o rastreador

REBOOT

Obter a ultima posição - Latitude e longitude

GET LOCATION

Bloquear

SET RELAY=1

Desbloquear

SET RELAY=0