

# MT-2000

☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o MT-2000](#)

# Informações sobre o MT-2000

**Porta:** 6216

**Tipo de equipamento:** Básico

**OBS:** Cadastrar o rastreador com o SN presente na etiqueta do mesmo!

## Configuração inicial:

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

SET NTW=APN:USUARIO:SENHA:ese.mine.nu:6216

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

SET NTW=APN:USUARIO:SENHA:dns.mine.nu:6216

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

SET NTW=APN:USUARIO:SENHA:sc.mine.nu:6216

### Tempo de transmissão

SET T3 FREQ=030

## Demais comandos:

## **Reiniciar o rastreador**

REBOOT

## **Obter a ultima posição - Latitude e longitude**

GET LOCATION

## **Bloquear**

SET RELAY=1

## **Desbloquear**

SET RELAY=0