

Comandos

Porta: 5216

Configuração inicial:

OBS: Cadastrar o rastreador com o SN presente na etiqueta do mesmo!

Comando 1: SET NTW=APN:USUARIO:SENHA:dns.smartgps.com.br:5216

Necessário alterar o comando de acordo com a APN

Comando 2: SET T3 FREQ=030 (Intervalo de transmissão, neste exemplo 30 segundos)

Demais comandos:

Comando: REBOOT (Reinicia o rastreador)

Comando: GET LOCATION (Obter a última posição de latitude e longitude)

Comando: SET RELAY=1 (Bloquear)

Comando: SET RELAY=0 (Desbloquear)

Revision #8

Created 11 October 2023 12:05:24 by Smartgps

Updated 29 April 2024 19:58:56 by Smartgps