

# MW-06

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Comandos](#)

# Comandos

Porta: 5023

---

Configuração inicial:

**Comando 1:** GMT,W,0,0# (Configura fuso horario do equipamento)

**Comando 2:** TIMER,30# (Configura tempo de transmissão)

**Comando 3:** GMNET,1,dns.smartgps.com.br,5023,0# (Comando para conexão do rastreador na plataforma)

**Comando 4:** APN,apn,login,senha# (Comando APN)

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

**Comando 5:** PROTOCOL,2,2# (Ativar protocolo)

---

Demais comandos:

**Comando:** PARAM# (Consulta a configuração completa)

**Comando:** GMNET# (Consulta as configurações GPRS)

**Comando:** STATUS# (Consulta o status do equipamento)

**Comando:** RELAY,1# (Bloqueio)

**Comando:** RELAY,0# (Desbloqueio )

**Comando:** RESET# (Reinicia o equipamento)

**Comando:** FACTORY# (Restaura o equipamento para os padrões de fabrica)