

Comandos

Porta: 5023

Configuração inicial:

Comando 1: GMT,W,0,0# (Configura fuso horario do equipamento)

Comando 2: TIMER,30# (Configura tempo de transmissão)

Comando 3: GMNET,1,dns.smartgps.com.br,5023,0# (Comando para conexão do rastreador na plataforma)

Comando 4: APN,apn,login,senha# (Comando APN)

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 5: PROTOCOL,2,2# (Ativar protocolo)

Demais comandos:

Comando: PARAM# (Consulta a configuração completa)

Comando: GMNET# (Consulta as configurações GPRS)

Comando: STATUS# (Consulta o status do equipamento)

Comando: RELAY,1# (Bloqueio)

Comando: RELAY,0# (Desbloqueio)

Comando: RESET# (Reinicia o equipamento)

Comando: FACTORY# (Restaura o equipamento para os padrões de fabrica)

Revision #5

Created 26 March 2024 14:02:31 by Smartgps

Updated 10 May 2024 12:46:12 by Smartgps