

Comandos

Porta: 5064

Configuração inicial:

Comando 1: APN,apn,usuario,senha# **(Comando de APN)**

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 2: IP,dns.smartgps.com.br,5064# **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

Comando 3: TIMER,10,7200# **(Tempo de transmissão)**

Comando 4: GMT,W,0# **(Configuração do fuso horário)**

Revision #6

Created 14 September 2023 09:00:16 by Smartgps

Updated 29 April 2024 20:08:09 by Smartgps