

Informações sobre o OBD G500

Porta: 6064

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

IP,ese.mine.nu,6064#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

IP,dns.mine.nu,6064#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

IP,sc.mine.nu,6064#

Configurar tempo de transmissão

TIMER,10,7200#

Configurar o fuso horario

GMT,W,0#

Revision #8

Created 14 September 2023 09:00:16 by Smartgps

Updated 22 January 2025 12:04:35 by Smartgps