

Informações sobre o Oneblock (V1)

Porta: 5023 / 6023

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Comando APN

AS1234*269#3,apn,usuario,senha,#

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

AS1234*269#1,ese.mine.nu,5023,1#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

AS1234*269#1,dns.mine.nu,6023,1#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

AS1234*269#1,sc.mine.nu,5023,1#

Tempo de transmissão

AS1234*269#7,30,3600,#

Configura fuso horario

AS1234*269#I,W0#

Demais comandos:

Reinicia o rastreador

AS1234*269#B#

Revision #9

Created 14 September 2023 10:35:59 by Smartgps

Updated 27 January 2025 13:13:22 by Smartgps