

Comandos

Porta: 5023

Configuração inicial:

Comando 1 : SERVER,1,dns.smartgps.com.br,5023,0# **(Comandos para conexão do rastreador na plataforma)**

Comando 2: SZCS#SLEEPT=3 **(Ativar o modo Sleep)**

Comando 3: TIMER,30,7200# **(Tempo de transmissão)**

Comando 4: APN,apn,usuario,senha# **(Comando de APN)**

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Configuração para motos - Obrigatório

Comando: SZCS#GPS_DISSLP=0 **(Desliga o GPS após 3 a ignição fica off , usado para economizar bateria do veículo)**

Comando: SZCS#SLPDISCONNECT=1 **(Desconecta a comunicação do hbt para e economizar dados , baixa o consumo do chip)**

Comando: SZCS#MTK_DISSLP=0 **(Super sleep para economia de bateria de motos , só usar em último caso , pois desliga todos os modem do rastreador e ele entra em super sleep , pode ser que o equipamento não responda SMS)**

Demais comandos:

Comando: RESET# **(Reiniciar o rastreador)**

Revision #10

Created 14 September 2023 10:52:57 by Smartgps

Updated 29 April 2024 20:11:02 by Smartgps