

POSITRON RT340

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o Positron RT340](#)

Informações sobre o Positron RT340

Porta: 6207

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

// OBS: Esse equipamento é melhor configurado no configurador:
https://drive.google.com/drive/folders/1f0mf3VRugWdy_qsdPtIWL0BujvqglQM

Comando para iniciar configuração via SMS

PST01;ID;smsmtconfig;NUMEROSIM

Ativar comunicação TCP

PST01;800038628;activate;;;tcp

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

PST01;ID;networkconfig;apn;usuario;senha;ese.mine.nu;6207

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

PST01;ID;networkconfig;apn;usuario;senha;dns.mine.nu;6207

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

PST01;ID;networkconfig;apn;usuario;senha;sc.mine.nu;6207

Configurar tempo de transmissão

PST01;ID;trackconfig;30;2880;7200;720;300;120;60