

Comandos

Porta: 5207

Configuração inicial:

OBS: Esse equipamento é melhor configurado pelo configurador no PC:

https://drive.google.com/drive/folders/1f0mf3VRugWdy_qsdPtIWLa0BujvqglQM

Comando 1: PST01;800038628;smsmtconfig;5562993777376 (Comando utilizado para que o equipamento possa ser configurado através de SMS - Ex.: 800038628 ID do equipamento tem que colocar o que estiver configurando e 5562993777376 número para envio de SMS)

Comando 2: PST01;800038628;activate;;;tcp (Comando necessário para ativar a comunicação por TCP).

Comando 3: PST01;800038628;networkconfig;apn;usuario;senha;dns.smartgps.com.br;5207 (Ex: 800038628 ID do equipamento)

Necessário alterar o comando de acordo com a APN e o ID do equipamento que está sendo configurado.

Comando 4: PST01;800038628;trackconfig;30;2880;7200;720;300;120;60 (comando para configuração do tempo de transmissão. Ex.: Andando 30 em 30 seg. e parado 7200 seg.)

Revision #8

Created 4 September 2023 16:22:58 by Smartgps

Updated 29 April 2024 20:18:46 by Smartgps