

QUECLINK GV300

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Comandos](#)

Comandos

Porta: 5004

Configuração inicial:

OBS: Se atente ao nome do rastreador para coloca-lo nos comandos!

Comando 1: AT+GTRTO=gv300,4,,,,,FFFF\$ **(Reset de Fabrica)**

Comando 2: AT+GTTMA=gv300,+,0,0,0,,,,,FFFF\$ **(Configura o fuso horario do equipamento)**

Comando 3: AT+GTBSI=gv300,apn,login,senha,,,,,FFFF\$ **(Comando de APN)**

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 4: AT+GTSRI=gv300,4,,2,dns.smartgps.com.br,5004,,,0,0,0,1,,,FFFF\$ **(Comando para conexão do rastreador)**

Comando 5: AT+GTFRI=gv300,1,0,,0,0000,0000,,20,200,1000,,20,3300,,,,,FFFF\$ **(Configura tempo de comunicação - 20 Segundos Ignição Ligada, ângulo em 20 Graus e 3300 Segundos Ignição Desligada)**

Comando 6: AT+GTEPS=gv300,2,1000,28000,2,3,0,0,0,0,1,30,30,,FFFF\$ **(Configura bateria externa)**

Comando 7: AT+GTCFG=gv300,gv300,,1,0,,,3F,2,,1F2F,1,1,1,120,2,1,1,1,1F,0,FFFF\$ **(Configurações globais)**

Comando 8: AT+GTTOW=gv300,1,5,1,60,0,0,0,0,2,3,2,,,,,,FFFF\$ **(Habilitar o alarme de reboque)**

Comando 9: AT+GTRTO=gv300,1,,0,,,FFFF\$ **(Requisitar posição)**

Demais comandos:

Comando: AT+GTRTO=gv300,3,,,,,FFFF\$ **(Reiniciar rastreador)**

Comando: AT+GTHMC=gv300,1,00000:00:00,,,,,,FFFF\$ **(Habilitar hodômetro)**

Comando: AT+GTRTO=gv300,D,,,,,FFFF\$ **(Limpar memoria)**

Comando: AT+GTRTO=gv300,0,,0,,,,FFFF\$ **(Requisitar posição do GPS (Reporta no celular))**

Comando: AT+GTRTO=gv300,7,,0,,,,FFFF\$ **(Estado do GPRS (Reporta no celular))**

Comando: AT+GTJDC=gv300,2,25,,5,10,10,,0,0,0,0,,FFFF\$ **(Ativar detecção de Jamming)**

Comando: AT+GTJDC=gv300,0,25,,5,10,10,,0,0,0,0,,FFFF\$ **(Desativar detecção Jamming)**

Comando: AT+GTOUT=gv300,1,0,0,0,0,0,,,,0,,,,,FFFF\$ **(Bloqueio)**

Comando: AT+GTOUT=gv300,0,0,0,0,0,0,,,,0,,,,,FFFF\$ **(Desbloqueio)**