

QUECLINK GV75

☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o Queclink GV75](#)

Informações sobre o Queclink GV75

Porta: 6004

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

AT+GTQSS=gv75,apn,login,senha,4,,2,ese.mine.nu,6004,ese.mine.nu,6004,,0,2,0,,FFFF\$

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

AT+GTQSS=gv75,apn,login,senha,4,,2,dns.mine.nu,6004,dns.mine.nu,6004,,0,2,0,,FFFF\$

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

AT+GTQSS=gv75,apn,login,senha,4,,2,sc.mine.nu,6004,sc.mine.nu,6004,,0,2,0,,FFFF\$

Reiniciar equipamento

AT+GTRTO=gv75,3,,,,,FFFF\$