Informações sobre o Queclink GV75

Porta: 6004

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

> Todos os servidores utilizam o DNS único smartconn.mine.nu. Use o comando correspondente ao modelo e à porta indicada.

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

AT+GTQSS=gv75,apn,login,senha,4,,2,smartconn.mine.nu,6004,smartconn.mine.nu,6004,,0,2,0,,FFFF$

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

AT+GTQSS=gv75,apn,login,senha,4,,2,smartconn.mine.nu,6004,smartconn.mine.nu,6004,,0,2,0,,FFFF$

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

AT+GTQSS=gv75,apn,login,senha,4,,2,smartconn.mine.nu,6004,smartconn.mine.nu,6004,,0,2,0,,FFFF$

Reiniciar equipamento

AT+GTRTO=gv75,3,,,,,,FFFF$

Revision #8
Created 25 March 2024 13:24:27 by Smartgps
Updated 22 July 2026 19:02:32 by Smartgps