

Informações sobre o R11

Porta: 1023

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Configurar o fuso horario

GMT,W,0#

Configurar APN

APN,apn,usuario,senha#

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

SERVER,1,ese.mine.nu,1023,0#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

SERVER,1,dns.mine.nu,1023,0#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

SERVER,1,sc.mine.nu,1023,0#

Habilitar transmissão GPRS

GPRSON,1#

Configurar tempo de transmissão

TIMER,60,3600

Revision #8

Created 11 October 2023 12:05:46 by Smartgps

Updated 22 January 2025 12:09:47 by Smartgps