

RST MINI

☐☐ Tecnologia - 4G

- [Comandos](#)

Comandos

Porta: 5196

Configuração inicial:

- O seguinte equipamento deve ser configurado via cabo

- protocolo UDP
- O equipamento deve ser cadastrado com o ID e deve-se adicionar 00 na frente do ID

Caso precise baixar o configurador acesse: <https://www.mportal.com.br/produtos/rst-mini#specification>