

RST MINI

☐☐ Tecnologia - 4G

- [Informações sobre o RST Mini](#)

Informações sobre o RST Mini

Porta: 6196

Tipo de equipamento: intermediário

Configuração inicial:

O seguinte equipamento deve ser configurado via cabo

- protocolo UDP
- O equipamento deve ser cadastrado com o ID e deve-se adicionar 00 na frente do ID

DNS a ser utilizado:

ese.mine.nu - AL

dns.mine.nu - SP

sc.mine.nu - SC

Caso precise baixar o configurador acesse: <https://www.mportal.com.br/produtos/rst-mini#specification>