

S116 MINI

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Comandos](#)

Comandos

Porta: 5023

Configuração inicial:

Comando 1: server,8520,dns.smartgps.com.br,5023# **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

Comando 2: apn,apn,usuário,senha# **(Comando de APN)**

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 3: gmt,w,0# **(Configuração do fuso horário)**

Comando 4: timer,30# **(Tempo de transmissão em movimento)**

Comando 5: static,7200# **(Tempo de transmissão parado)**