

Comandos

Porta: 5094

Configuração inicial:

Comando 1: apn,0000,apn,usuario,senha# **(Comando APN)**

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 2: : ip,0000,dns.smartgps.com.br,5094# **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

Revision #8

Created 11 October 2023 11:59:15 by Smartgps

Updated 29 April 2024 20:39:57 by Smartgps