

# Informações sobre o SHUTT

**Porta:** 6094

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

### Configurar APN

apn,0000,apn,usuario,senha#

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

ip,0000,ese.mine.nu,6094#

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

ip,0000,dns.mine.nu,6094#

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

ip,0000,sc.mine.nu,6094#

---

Revision #12

Created 11 October 2023 11:59:15 by Smartgps

Updated 22 January 2025 12:10:57 by Smartgps