

# Informações sobre o Sinotrack-ST901

**Porta:** 6013

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

### Configurar APN

8030000 apn usuario senha

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

8040000 ese.mine.nu 6013

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

8040000 dns.mine.nu 6013

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

8040000 sc.mine.nu 6013

### Configurar tempo de transmissão com a ignição ligada

8050000 30

## **Configurar tempo de transmissão com a ignição desligada**

8090000 7200

## **Habilitar transmissão GPS**

7100000

## **Configurar o fuso horario**

8960000 W0

---

Revision #11

Created 11 September 2023 15:37:34 by Smartgps

Updated 22 January 2025 12:11:02 by Smartgps