

Comandos

Porta: 5013

Configuração inicial:

Comando 1: 8030000 apn usuario senha (**Comando de APN**)

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 2: 8040000 dns.smartgps.com.br 5013 (**Comando para conexão do rastreador na plataforma**)

Comando 3: 8050000 30 (**Tempo de transmissão em movimento**)

Comando 4: 8090000 7200 (**Tempo de transmissão parado**)

Comando 5: 7100000 (**Habilitar transmissão via GPS**)

Comando 6: 8960000 W0 (**Configuração do fuso horário**)

Revision #7

Created 11 September 2023 15:19:19 by Smartgps

Updated 29 April 2024 20:48:10 by Smartgps