

Informações sobre o Sinotrack-ST907

Porta: 6013

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Configurar APN

8030000 apn usuario senha

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

8040000 ese.mine.nu 6013

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

8040000 dns.mine.nu 6013

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

8040000 sc.mine.nu 6013

Configurar tempo de transmissão com a ignição ligada

8050000 30

Configurar tempo de transmissão com a ignição desligada

8090000 7200

Habilitar transmissão GPS

7100000

Configurar o fuso horario

8960000 W0

Revision #9

Created 11 September 2023 15:19:19 by Smartgps

Updated 22 January 2025 12:11:06 by Smartgps