

SL-44

☐☐ Tecnologia - 4G

- [Comandos](#)

Comandos

Porta: 5023

Configuração inicial:

Comando 1: APN,apn,usuario,senha# **(Comando APN)**

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 2: SERVER,1,dns.smartgps.com.br,5023,0# **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

Comando 3: LBS2G,1#

Comando 4: TIMER,30,30# **(Tempo de transmissão)**

Comando 5: HBT,3,3#

Comando 6: DORMANCY,3600#

Comando 7: DEFENSE,10#

Comando 8: SENDS,3#