

Comandos

Porta: 5023

Configuração inicial:

Comando 1: server,8520,dns.smartgps.com.br,5023# **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

Comando 2: apn,apn,usuário,senha# **(Comando de APN)**

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 3: gmt,w,0# **(Configuração do fuso horário)**

Comando 4: timer,30# **(Tempo de transmissão em movimento)**

Comando 5: static,7200# **(Tempo de transmissão parado)**

Comando 6: SETLOCX24# **(Utiliza na porta 10023 sem esse seria a porta 5023)**

Revision #8

Created 14 September 2023 09:47:35 by Smartgps

Updated 30 April 2024 12:37:53 by Smartgps