

ST 10

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Comandos](#)

Comandos

Porta: 5023

Configuração inicial:

Comando 1: begin123456

Comando 2: time zone123456 -3 (**Comando para configurar o fuso horário do equipamento**)

Comando 3: apn123456 apn (**Comando APN**)

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 4: up123456 usuario senha (**Usuario e senha APN**)

Comando 5: dns123456 dns.smartgps.com.br 5023 (**Comando para conexão do rastreador na plataforma**)

Comando 6: GPRS123456 (**Ativar função GPRS**)

Comando 7: fix060s***n123456 (**Tempo de transmissão - Define o tempo de transmissão em 60 segundos com ignição ligada e 60 minutos com ignição desligada**)

Comando 8: reset123456 (**Reinicia o rastreador sem perder os dados**)

Demais comandos:

Comando: tracker123456 (**Modo rastreamento**)

Comando: nofix123456 (**Desliga o modo rastreamento**)

Comando: check123456 (**Informações do rastreador**)

Comando: speed123456 080 (**Ativa alarme de velocidade, ajustável - no exemplo o alarme é acionado a 80km/h**)

Comando: nospeed123456 (**Desativa o alarme de velocidade**)

Comando: stop123456 (**Bloqueia o veículo**)

Comando: resume123456 (**Desbloqueia o veículo**)

Comando: ACC123456 (**Alarme de chave ligada**)

Comando: NOACC123456 (**Desliga alarme de chave ligada**)

Comando: imei123456 (**Consultar IMEI do rastreador**)

Comando: setimei123456 XXXXXXXXXXXXXXXX (**Trocar IMEI do rastreador**)

EX: setimei123456 (**espaço Novo imei, 15 números**)