

STG T50

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Comandos](#)

Comandos

Porta: 5058

Configuração inicial:

Comando 1: *SPJLX*P:753869*A:apn,usuário,senha# **(Comando APN)**

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 2: *SPJLX*P:753869*U:dns.smartgps.com.br,5058,1# **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

Comando 3: *SPJLX*P:753869*E:1,X,Y# **(Substituir X por tempo ignição ON e Y por tempo ignição OFF, em segundos. Tempo máximo para transmissão com ignição OFF é 1200 segundos)**