

Informações sobre o STG-T50

Porta: 6058

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Configurar APN

*SPJLX*P:753869*A:apn,usuário,senha#

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

*SPJLX*P:753869*U:ese.mine.nu,6058,1#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

*SPJLX*P:753869*U:dns.mine.nu,6058,1#

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

*SPJLX*P:753869*U:sc.mine.nu,6058,1#

Tempo de transmissão

*SPJLX*P:753869*E:1,X,Y#
