

# Informações sobre o STG-T50

**Porta:** 6058

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

### Configurar APN

\*SPJLX\*P:753869\*A:apn,usuário,senha#

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

\*SPJLX\*P:753869\*U:ese.mine.nu,6058,1#

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

\*SPJLX\*P:753869\*U:dns.mine.nu,6058,1#

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

\*SPJLX\*P:753869\*U:sc.mine.nu,6058,1#

### Tempo de transmissão

\*SPJLX\*P:753869\*E:1,X,Y#

---

