

SUNTECH ST310

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Comandos](#)

Comandos

Porta: 5011

Configuração inicial:

O seguinte equipamento é melhor configurado via cabo, caso precise baixar o configurador, acesse: <https://www.suntechdobrasil.com.br/suporte#downloads>

OBS: o campo xxxxxxxxx deve ser substituído pelo ID do equipamento

Comando 1: ST300NTW;xxxxxxx
;02;1;apn;usuario;senha;dns.smartgps.com.br;5011;dns.smartgps.com.br;5011;; **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Demais comandos:

OBS: o campo xxxxxxxxx deve ser substituído pelo ID do equipamento

Comando: ST300RPT;xxxxxxx;02;7200;30;60;600;0;600;0;0;0 **(Ativar tempo de comunicação)**

Comando: ST300EVT;xxxxxxx;02;3;10;0;13;13;9;30;20;0;1;7;1;1;0;0;0;0;0;9;9;0;0;0 **(Ativar ignição virtual)**

Comando: ST300CMD;xxxxxxx;02;StatusReq **(Solicitar comunicação)**

Comando: ST300NPT;xxxxxxx;02;33;1;0;0;1;500;300;5;10;70;5;10;70;1 **(Habilita transmissão por ângulo 33% e ativa aviso jamming; habilita hodômetro e horímetro)**