

# SVIAS 700

☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o SVIAS 700](#)

# Informações sobre o SVIAS 700

**Porta:** 6168

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

### Configurar APN

at+apn=78890700,1,apn,usuario,senha\*

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

at+ipg=78890700,1,ese.mine.nu,6168\*

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

at+ipg=78890700,1,dns.mine.nu,6168\*

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

at+ipg=78890700,1,sc.mine.nu,6168\*

### Reiniciar o equipamento

AT+PSK=78890700,1\*

---

## Demais comandos

### Seleciona o modelo de dados ASCII

at+dtp=78890700,0,0\*

---

### Configura o modo de envio de dados ao servidor

AT+TXT=78890700,1,0\*

at+hmt=78890700,0\*

at+alt=78890700,0\*

at+equ=78890700,0,1\*

AT+PRG=78890700,2,3,4\*

AT+STP=78890700,100\*

At+pck=78890700,1,0\*

---

### Configura tempo de transmissão:

AT+GPP=78890700,30,90,0,1,1\*

at+tlm=78890700,1,0\*

---

### Dispara as conexões com os servidores TCP

at+str=78890700,1\*

AT+PSK=78890700,1\*

AT+POS=78890700\*