

# Comandos

Porta: 5168

---

Configuração inicial:

**Comando 1:** at+apn=78890700,1,apn,usuario,senha\* **(Comando APN)**

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

**Comando 2:** at+ipg=78890700,1,dns.smartgps.com.br,5168\* **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

**Comando 3:** AT+PSK=78890700,1\* **(Reinicia o rastreador)**

---

Demais comandos:

**Comando:** at+ntp=78890700,0,0\* **(Seleciona o modelo de dados ASCII)**

---

**Configura modo de envio de dados ao servidor**

**Comando:** AT+TXT=78890700,1,0\*

**Comando:** at+hmt=78890700,0\*

**Comando:** at+alt=78890700,0\*

**Comando:** at+equ=78890700,0,1\*

**Comando:** AT+PRG=78890700,2,3,4\*

**Comando:** AT+STP=78890700,100\*

**Comando:** At+pck=78890700,1,0\*

---

**Tempo para reportar**

**Comando:** AT+GPP=78890700,30,90,0,1,1\*

**Comando:** at+tlm=78890700,1,0\*

---

## **Dispara as conexões com os servidores TCP**

**Comando:** at+str=78890700,1\*

**Comando:** AT+PSK=78890700,1\*

**Comando:** AT+POS=78890700\*

---

Revision #8

Created 11 September 2023 09:25:35 by Smartgps

Updated 30 April 2024 14:47:04 by Smartgps