

# TELTONIKA FMB920

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o TELTONIKA FMB920](#)

# Informações sobre o TELTONIKA FMB920

**Porta:** 6027

**Tipo de equipamento:** Intermediário

---

## Configuração inicial:

**OBS: Obrigatório colocar dois espaços antes de todos os comandos!**

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

setparam 2004:ese.mine.nu;2005:6027;2006:0

setparam 2007:ese.mine.nu;2008:6027;2009:0

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

setparam 2004:dns.mine.nu;2005:6027;2006:0

setparam 2007:dns.mine.nu;2008:6027;2009:0

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

setparam 2004:sc.mine.nu;2005:6027;2006:0

setparam 2007:sc.mine.nu;2008:6027;2009:0

### Configurar APN

setparam 2001:apn;2002:usuario;2003:senha

## **Configurar tempo de transmissão parado**

setparam 1000 3600

## **Configurar tempo de transmissão em movimento**

setparam 10050 60

## **Reiniciar o equipamento**

cpureset0