

TELTONIKA FMB920

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o TELTONIKA FMB920](#)

Informações sobre o TELTONIKA FMB920

Porta: 6027

Tipo de equipamento: Intermediário

Configuração inicial:

OBS: Obrigatório colocar dois espaços antes de todos os comandos!

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

setparam 2004:ese.mine.nu;2005:6027;2006:0

setparam 2007:ese.mine.nu;2008:6027;2009:0

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

setparam 2004:dns.mine.nu;2005:6027;2006:0

setparam 2007:dns.mine.nu;2008:6027;2009:0

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

setparam 2004:sc.mine.nu;2005:6027;2006:0

setparam 2007:sc.mine.nu;2008:6027;2009:0

Configurar APN

setparam 2001:apn;2002:usuario;2003:senha

Configurar tempo de transmissão parado

setparam 1000 3600

Configurar tempo de transmissão em movimento

setparam 10050 60

Reiniciar o equipamento

cpureset0