

Informações sobre o TK06

Porta: 6013

Tipo de equipamento: Básico

Configuração inicial:

Configurar APN

APN123456 apn usuario senha

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

ADMINIP123456 ese.mine.nu 6013

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

ADMINIP123456 dns.mine.nu 6013

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

ADMINIP123456 sc.mine.nu 6013

Configurar o fuso horario

TIMEZONE123456 0

Configurar tempo de transmissão

ITV123456 30 7200

Demais comandos:

Define o IMEI que deseja para o dispositivo

setimei123456 0000000000000000

Restaurar as configurações de fábrica

BEGIN123456

Revision #16

Created 4 September 2023 12:57:23 by Smartgps

Updated 27 January 2025 13:08:07 by Smartgps