

Comandos

Porta: 5001

Configuração inicial:

Comando 1: apn123456 apn (**Comando APN**)

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 2: up123456 usuario senha (**Complemento da APN - usuário e senha**)

Comando 3: gprs123456 (**Ativar função GPRS**)

Comando 4: dns123456 dns.smartgps.com.br 5001 (**Comando para conexão do rastreador na plataforma**)

Comando 5: time zone123456 0 (**Comando para configurar o fuso horário do equipamento**)

Comando 6: fix030s180m***n123456 (**Comando para para conferir tempo de comunicação 30 segundos chave ligada e 180 minutos desligada**)

OBS: Para equipamentos com senha necessário incluir no comando de configuração inicial.

Comando: adminpassword13142324

Demais comandos:

Comando: adress123456 (**Solicita o endereço por sms**)

Comando: protocol123456 18 (**Habilita mais funções do protocolo**)

Comando: Begin123456 (**Reinicia para a configuração de fábrica**)

Comando para configuração em moto:

Comando: suppress123456 (**Para desligar a conexão gprs do equipamento**)

Comando: Sleep123456 time **(Colocar o rastreador para dormir)**

Comando: Angle123456 15 **(Comando para ajuste de ângulo)**

Comando: tracker123456 **(Modo de rastreamento)**

Comando: check123456 **(Informações do Rastreador)**

Revision #13
Created 4 September 2023 15:08:54 by Smartgps
Updated 30 April 2024 14:53:00 by Smartgps