

# TK311

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o TK311](#)

# Informações sobre o TK311

**Porta:** 6001

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

### Configurar APN

apn123456 apn

### Configurar usuario e senha APN

up123456 usuario senha

### Ativar GPRS

gprs123456

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

dns123456 ese.mine.nu 6001

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

dns123456 dns.mine.nu 6001

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

dns123456 sc.mine.nu 6001

### Configura fuso horario

time zone123456 0

## Tempo de transmissão

fix030s180m\*\*\*n123456

**OBS: Para equipamentos com senha necessário incluir no comando de configuração inicial.**

adminpassword13142324

## Demais comandos:

### Solicita endereço por sms

adress123456

### Habilita mais funções do protocolo

protocol123456 18

### Reseta para as configurações de fabrica

Begin123456

### Reinicia o equipamento

reset123456