

# Comandos

Porta: 5001

---

Configuração inicial:

**Comando 1:** apn123456 apn (**Comando APN - Exemplo de APN da Linksfield**)

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

**Comando 2:** up123456 usuario senha (**Complemento da APN - usuário e senha**)

**Comando 3:** gprs123456 (**Ativar função GPRS**)

**Comando 4:** dns123456 dns.smartgps.com.br 5001 (**Comando para conexão do rastreador na plataforma**)

**Comando 5:** time zone123456 0 (**Comando para configurar o fuso horário do equipamento**)

**Comando 6:** fix030s180m\*\*\*n123456 (**Comando para para conferir tempo de comunicação 30 segundos chave ligada e 180 minutos desligada**)

**OBS:** Para equipamentos com senha necessário incluir no comando de configuração inicial.

**Comando:** adminpassword13142324

---

Demais comandos:

**Comando:** adress123456 (**Solicita o endereço por sms**)

**Comando:** protocol123456 18 (**Habilita mais funções do protocolo**)

**Comando:** Begin123456 (**Reinicia para a configuração de fábrica**)

---

**Comando para configuração em moto:**

**Comando:** suppress123456 (**Para desligar a conexão gprs do equipamento**)

**Comando:** Sleep123456 time **(Colocar o rastreador para dormir)**

---

**Comando:** Angle123456 15 **(Comando para ajuste de ângulo)**

**Comando:** tracker123456 **(Modo de rastreamento)**

**Comando:** check123456 **(Informações do Rastreador)**

---

Revision #12  
Created 4 September 2023 15:44:11 by Smartgps  
Updated 30 April 2024 14:52:39 by Smartgps