

Comandos

Porta: 5023

Configuração inicial:

Comando 1: server,36977858,1.dns.smartgps.com.br,5023# **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

Comando 2: apn,"apn",usuario,senha# **(Comando APN)**

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 3: gmt,w,0# **(Configuração do fuso horário)**

Comando 4: timer,60# **(Tempo de transmissão em movimento)**

Comando 5: static,1# **(Tempo de transmissão parado)**

Revision #6

Created 13 September 2023 16:12:02 by Smartgps

Updated 30 April 2024 14:58:59 by Smartgps