

VXT-01

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Comandos](#)

Comandos

Porta: 1023

Configuração inicial:

Comando 1: GMT,W,0# (Comando para configurar o fuso horário do equipamento)

Comando 2: APN,apn,usuario,senha# (Comando de APN)

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 3: SERVER,1,dns.smartgps.com.br,1023,0# (Comando para conexão do rastreador na plataforma)

Comando 4: TIMER,60,7200# (Tempo de comunicação)