

# WJ1

☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o WJ1](#)

# Informações sobre o WJ1

**Porta:** 5023

**Tipo de equipamento:** Básico

---

## Configuração inicial:

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

```
SERVER,1,ese.mine.nu,5023,0#
```

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

```
SERVER,1,dns.mine.nu,6023,0#
```

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

```
SERVER,1,sc.mine.nu,5023,0#
```

### Ativar o modo sleep

```
SZCS#SLEEPT=3
```

### Configurar tempo de transmissão

```
TIMER,30,7200#
```

### Configurar APN

```
APN,apn,usuario,senha#
```

---

## Configuração para motos:

### **Desliga o GPS após a ignição ficar off**

SZCS#GPS\_DISSLP=0

### **Super sleep - atenção, caso envie o comando, o equipamento pode não responder SMS**

SZCS#MTK\_DISSLP=0

---

## Demais comandos

### **Reiniciar o equipamento**

RESET#