

# Comandos

Porta: 5023

---

## Configuração inicial:

**Comando 1 :** SERVER,1,dns.smartgps.com.br,5023,0# **(Comandos para conexão do rastreador na plataforma)**

**Comando 2:** SZCS#SLEEPT=3 **(Ativar o modo Sleep)**

**Comando 3:** TIMER,30,7200# **(Tempo de transmissão)**

**Comando 4:** APN,apn,usuario,senha# **(Comando de APN - Exemplo de APN da LinksField)**

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

---

## Configuração para motos - Obrigatório

**Comando:** SZCS#GPS\_DISSLP=0 **(Desliga o GPS após 3 a ignição fica off , usado para economizar bateria do veículo)**

**Comando:** SZCS#SLPDISCONNECT=1 **(Desconecta a comunicação do hbt para e economizar dados , baixa o consumo do chip)**

**Comando:** SZCS#MTK\_DISSLP=0 **(Super sleep para economia de bateria de motos , só usar em último caso , pois desliga todos os modem do rastreador e ele entra em super sleep , pode ser que o equipamento não responda SMS)**

---

## Demais comandos:

**Comando:** RESET# **(Reiniciar o rastreador)**

---

Revision #4

Created 19 December 2023 12:31:06 by Smartgps

Updated 30 April 2024 15:01:57 by Smartgps