

Informações sobre o ST4315

Porta: 5011

Tipo de equipamento: intermediário

Configuração inicial:

Atenção, o campo xxxxxxxxx deve ser substituído pelo ID do equipamento!

Cada servidor possui seu próprio DNS. Certifique-se de usar o comando correspondente ao seu servidor específico

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor AL

PRG;xxxxxxxxxx;10;05#ese.mine.nu;06#5011;08#ese.mine.nu;09#5011

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SP

PRG;xxxxxxxxxx;10;05#dns.mine.nu;06#5011;08#dns.mine.nu;09#5011

Comando para conexão do rastreador com a plataforma - Servidor SC

PRG;xxxxxxxxxx;10;05#sc.mine.nu;06#5011;08#sc.mine.nu;09#5011

Configurar tempo de transmissão

PRG;xxxxxxxxxx;16;70#3600;79#120

Configurar APN

PRG;xxxxxxxxxx;10;00#01;01#apn;02#usuario;03#senha

Protocolo TCP

PRG;xxxxxxxxxx;10;07#00;10#00

Desabilitar ZIP

PRG;xxxxxxxxxx;10;55#00

Demais comandos:

Configurar string de dados

PRG;xxxxxxxxxx;10;80#00fff83f;82#00fff83f;84#00fff83f;86#00;87#00001ffbff;97#00

Reiniciar o equipamento

CMD;xxxxxxxxxx;03;03

Ativar saída 1

CMD;xxxxxxxxxx;04;01

Desativar saída 1

CMD;xxxxxxxxxx;04;02

Ignição física (pós chave)

PRG;xxxxxxxxxx;17;00#01

Ignição virtual por acelerômetro

PRG;xxxxxxxxxx;17;00#03

Ignição virtual por tensão

PRG;xxxxxxxxxx;17;00#02

Alterar ignição virtual por tensão

PRG;xxxxxxxxxx;17;15#alta;16#baixa

Configuração global

PRG;xxxxxxxxxx;10;81#0007800f

PRG;xxxxxxxxxx

;11;00#02;01#01;02#00;03#50;04#00;05#00;06#00;07#00;08#00;09#00;10#00;11#00;12#00

;13#00;14#00;40#01;41#02;42#06;43#00;44#00

PRG;xxxxxxxxxx

;11;45#00;46#00;47#00;60#00;61#00;62#00;63#00;64#00;65#00;66#00;67#00

Ajustar odômetro

CMD;xxxxxxxxxx;05;03;valorEmMetros

Configurar excesso de velocidade

PRG;xxxxxxxxxx;16;21#velocidade

Requisitar posição

CMD;xxxxxxxxxx;03;01

Configuração para motos:

PRG;xxxxxxxxxx;10;60#0;70#00

PRG;xxxxxxxxxx;19;00#02;01#0.10

PRG;xxxxxxxxxx;19;01

PRG;xxxxxxxxxx;17;01#120

PRG;xxxxxxxxxx;16;70#0

Revision #6

Created 11 October 2023 11:58:27 by Smartgps

Updated 30 January 2025 12:12:17 by Smartgps